

# DecoWood Extreme

DecoWood Extreme er en vandfortyndbar og heldækkende træbeskyttelse til både nyt og tidligere behandlet træværk. DecoWood Extreme giver dit træværk en slidstærk overflade med en selvrensende effekt. DecoWood Extreme er vandafvisende, UV resistent og hæmmer angreb af skimmel og belægninger på overfladen af træværket. Ideel til farveskift selv fra mørke til lyse farver.

## Tekniske data



Type:	Vandfortyndbar akrylforstærket oliebaseeret maling
Farve:	Hvid, A, B, C, Oksydrød, Oker og Gul
Glans:	Halvblank 30 - 40
Litervækt:	1,25
Verktøj:	Pensel eller rulle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug, uhøvlet træ:	6 - 8 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget
Forbrug, høvlet træ:	8 - 12 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelser. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingfilmen er tør.

## Forbehandling

Rengør træværket grundigt med udendørs rengøringsmiddel der fjerner snavs og begroinger. Ved nyt, ubehandlet og bart træværk skal der grundes med DecoWood Grundingsolie. På tidligere malede overflader fjernes al løstsiddende maling. Bare pletter slibes og pletgrundes. Der grundes ikke på den malede flade.

TIPS: For at tjekke om træoverfladen er klar til at blive malet, kan du anvende tape-testen. Tag 30 cm tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.

## Bruksmåte

DecoWood Extreme er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrør produktet grundigt før brug. Påfør 2-3 x DecoWood Extreme i fyldige lag.

## Farver

Brug af samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Alternativt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes i forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan resultere i nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der er behov for mere maling til samme projekt senere.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



## Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.  
Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk